



# MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KIỂU K 4 KÊNH 800023

## SPER SCIENTIFIC

1. Tầm đo:  $-200^{\circ}\text{C} - +1,370^{\circ}\text{C}$ .
2. Đo tiếp xúc với cảm biến nhiệt độ kiểu K.
3. Đo đồng thời 4 kênh.
4. Giao tiếp cổng RS-232.
5. Đo chênh lệch 2 nguồn nhiệt.
6. Min/Max/Hold.





- ★ 800023 là đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc trực tiếp nguồn nhiệt bằng cảm biến nhiệt độ. Đo và hiển thị đồng thời số đo nhiệt độ 4 kênh riêng biệt. Giao tiếp thông qua cổng RS-232 (option).
- ★ [800023](#) thuộc dòng sản phẩm [Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc](#) của Sper Scientific

## ĐẶC ĐIỂM

1. Đo nhiệt độ tiếp xúc trực tiếp nguồn nhiệt với đầu dò nhiệt độ **kiểu K**.
2. Hiển thị đồng thời 4 số đo từ 4 kênh đo.
3. Đơn vị đo nhiệt độ có thể lựa chọn: °C, °F.
4. Giao tiếp với máy tính qua cổng RS-232. (Cáp RS-232 phải mua thêm, không bao gồm trong bộ máy).
5. Đáp ứng nhanh và chính xác số đo nhiệt độ.
6. Màn hình LCD rộng và có tích hợp đèn màn hình để đọc số đo trong điều kiện thiếu ánh sáng.
7. 800023 tự động tắt khi không sử dụng.
8. Hiển thị giá trị đo lớn nhất (Max), giá trị đo nhỏ nhất (Min), Chênh lệch nhiệt độ giữa kênh 1 và kênh 2.
9. Đo chênh lệch nhiệt độ của 2 nguồn nhiệt với 1 trong 4 kênh đo bất kỳ.
10. Chức năng giữ số đo (Hold) trên màn hình không thay đổi khi đầu đo được lấy ra khỏi nguồn nhiệt.
11. Chỉ báo pin yếu. Nên thay pin mới khi xuất hiện biểu tượng pin yếu trên màn hình để đảm bảo độ chính xác của số đo.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT


1. Tầm đo: **-200°C – +1,370°C / -328°F – +2,498°F**.
2. Độ chính xác:
  - ❖ **-200°C – +200°C / -328°F – +200°F: ±(0.2% số đo + 1°C) / ±(0.5% số đo + 2°F).**
  - ❖ **+200°C – +400°C / -200°F – +200°F: ±(0.5% số đo + 1°C) / ±(0.2% số đo + 2°F).**
  - ❖ **+400°C – +1,370°C / +200°F – +2,498°F: ±(0.2% số đo + 1°C) / ±(0.3% số đo + 2°F).**
3. Bước nhảy số đo của 800023:
  - ❖ **-200°C – +200°C: 0.1°C.**
  - ❖ **+200°C – +1,370°C: 1°C.**
  - ❖ **-200°F – +200°F: 0.1°F.**
  - ❖ **>+200°F: 1°F.**
4. Kích thước: 184 × 64 × 32 mm / 7¼" × 2½" × 1¼".
5. Trọng lượng: 238 g / 8.4 oz.



## BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân máy chính **800023** nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 2 đầu đo nhiệt độ kiểu K.
3. 1 pin 9V, loại dùng 1 lần.
4. 1 hộp đựng máy và phụ kiện.
5. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
6. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

## VIDEO GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Máy đo nhiệt độ 4 kênh đo 800023

## GHÉ THĂM WEBSITE:

