



# KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT - BRIX 300010

## SPER SCIENTIFIC

1. Đo độ ngọt – brix: 0 – 32%.
2. Đo trọng lượng riêng – Specific gravity: 1.000 – 1.070.
3. Hiển thị cùng lúc 2 thông số.
4. Không dùng điện.
5. Nhỏ gọn, bỏ túi.
6. Hiệu chuẩn với nước cất.





- ★ 300010 là Máy đo khúc xạ kế cầm tay Sper Scientific hoạt động nhờ ánh sáng xung quanh mà không cần pin hoặc nguồn điện khác. Dạng ống nhòm, bỏ túi, nhẹ, nhỏ gọn. Hiển thị độ ngọt (độ đường) – brix và trọng lượng riêng – specific gravity cùng lúc.
- ★ Dạng ống nhòm, dễ sử dụng, nhỏ gọn. [300010](#) thuộc dòng sản phẩm [Khúc xạ kế](#) của Sper Scientific

## ĐẶC ĐIỂM

1. Tính năng Tự động bù nhiệt độ (ATC), việc điều chỉnh nhiệt độ bằng tay là không cần thiết.
2. Dòng sản phẩm khúc xạ kế phổ biến nhất do tính hữu ích của nó trong nhiều ứng dụng kiểm soát chất lượng đối với hàm lượng đường trong trái cây, nước trái cây, rượu, sữa, nước giải khát và các dung dịch nuôi cấy nấm men.
3. Cũng được sử dụng cho cắt công nghiệp, bôi trơn, dầu ủ hòa tan và các dung dịch nhũ tương hóa.
4. Nhỏ một hoặc hai giọt mẫu lên lăng kính và đọc kết quả.
5. Máy đo khúc xạ cầm tay Sper Scientific hoạt động trong ánh sáng xung quanh mà không cần pin hoặc nguồn điện khác.
6. Khúc xạ kế đo mức độ ánh sáng bị bẻ cong (khúc xạ) qua một mẫu chất lỏng.
7. Chúng thường được sử dụng để giúp xác định hoặc xác nhận danh tính của mẫu, đánh giá độ tinh khiết của mẫu hoặc xác định nồng độ của chất hòa tan trong dung dịch.
8. Chúng có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm, trên dây chuyền sản xuất, hiện trường hoặc bất cứ đâu.
9. Với sự chăm sóc hợp lý, độ tin cậy, độ chính xác và hiệu suất quang học của chúng sẽ tồn tại mãi mãi.
10. Tay nắm và cấu trúc được bọc cao su, giúp cách nhiệt dung dịch thử nghiệm khỏi những điểm không chính xác do thân nhiệt của người dùng gây ra.
11. Ống nhòm được che phủ và sáng rõ, thang đo được xác định rõ ràng, với các số đo lớn, dễ đọc.
12. Tất cả các phụ kiện để sử dụng ngay lập tức, bao gồm dụng cụ và dung dịch hiệu chuẩn, hướng dẫn đầy đủ, ống lấy mẫu và hộp bảo vệ.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ ngọt – Brix**
  - ❖ Tầm đo: **0 – 32%**.
  - ❖ Bước nhảy số đo: **0.2%**.
  - ❖ Độ chính xác: **±0.2%**.
- Trọng lượng riêng – Specific gravity**
  - ❖ Tầm đo: **1.000 – 1.070**.
  - ❖ Bước nhảy số đo: **0.001**.
  - ❖ Độ chính xác: **±0.0001%**.
- Kích thước: 165 × 38 mm (6½" × 1½").**
- Trọng lượng: 86 g (3 oz).**

## BỘ MÁY BAO GỒM:

- 1 máy chính **300010** nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
- 1 hũ nước cất.
- 1 xi-lanh lấy mẫu.
- 1 tua-vít hiệu chuẩn.
- 1 khăn lau kính.
- 1 vali đựng máy và phụ kiện.
- 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

## GHÉ THĂM WEBSITE:

